Operating Instructions

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.

Oil-Lubricated Compressors

Description

This residential oil-lubricated compressor is designed for do-it-yourselfers with a variety of home and automotive jobs. These compressors power spray guns, impact wrenches and other tools. Compressed air from this unit will contain moisture. Install a water filter or air dryer if application requires dry air.

Safety Guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EQUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

A DANGER

Danger indicates

an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

AWARNING

Warning indicates

a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

ACAUTION

Caution indicates

a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE

Notice indicates


important information, that if not followed, may cause damage to equipment.

Unpacking

After unpacking the unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit into service. In case of



DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE RETAILER!



Record the Model No., Serial No. and date of purchase located on the base below the pump in the space below.

Model No.	
Serial No.	

Date of purchase _____

Retain these numbers for future reference.

questions, damaged or missing parts, please call 1-800-543-6400 for customer assistance or call the nearest Campbell Hausfeld Authorized Service Center. Have the serial number, model number, and parts list (with missing parts circled) before calling.

AWARNING

operate

unit if damaged during shipping, handling or use. Damage may result in bursting and cause injury or property damage.

AWARNING

Do not

unattended. Leaving compressor in AUTO position may allow it to turn on inadvertently. To prevent this and possible damage from power surge, turn to OFF position after each use.

A DANGER

Breathable Air Warning

This compressor/pump is not equipped and should not be used "as is" to supply breathing quality air. For any application of air for human consumption, the air compressor/pump will need to be fitted with suitable in-line safety and alarm equipment. This additional equipment is necessary to properly filter and purify the air to meet minimal specifications for Grade D breathing as described in Compressed Gas **Association Commodity** Specification G 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910. 134, and/or **Canadian Standards** Associations (CSA).

DISCLAIMER OF WARRANTIES
In the event the compressor is
used for the purpose of
breathing air application and
proper in-line safety and alarm
equipment is not
simultaneously used, existing
warranties shall be voided, and
Campbell Hausfeld disclaims
any liability whatsoever for any
loss, personal injury or damage.

CALIFORNIA PROPOSITION 65

A DANGER

You can create dust when you cut, sand, drill or grind materials such as wood,



paint, metal, concrete, cement, or other masonry. This dust often contains chemicals known to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wear protective gear.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

General Safety Information

AWARNING

This product

or its power cord contains lead, a chemical known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

Since the air compressor and other components (filters, lubricators, hoses, etc.) used, make up a high pressure pumping system, the following safety precautions must be observed at all times:

1. Read all manuals included with this product carefully. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment.



- 2. Follow all local electrical and safety codes as well as in the US, National Electrical Code (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA).
- 3. Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the compressor.
- 4. Keep visitors away and NEVER allow children in the work area.
- 5. Wear safety glasses and use hearing protection when operating the pump or unit.



- 6. Do not stand on or use the pump or unit as a handhold.
- 7. Before each use, inspect compressed air system and electrical components for signs of damage, deterioration, weakness or leakage. Repair or replace defective items before using.
- 8. Check all fasteners at frequent intervals for proper tightness.

AWARNING

Motors, electrical equipment and controls can cause electrical arcs that will ignite a flammable gas or vapor. Never operate or repair the unit near a flammable gas or vapor. Never store flammable liquids or gases in the vicinity of the compressor.

ACAUTION

Compressor parts may be hot even if the unit is stopped.



- 9. Keep fingers away from a running compressor; fast moving and hot parts will cause injury and/or burns.
- 10. If the equipment should start to abnormally vibrate, STOP the engine/motor and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- 11. To reduce fire hazard, keep engine/motor exterior free of oil, solvent, or excessive grease.

AWARNING



Never remove or attempt to adjust safety valve. Keep safety valve free from paint and other accumulations.

A DANGER

Never attempt to repair or modify a tank! Welding, drilling or any other modification will weaken the tank resulting in damage from rupture or explosion. Always replace worn or damaged tanks.

AWARNING

Drain liquid

from tank daily.

- 12. Tanks rust from moisture build-up, which weakens the tank. Make sure to drain tank daily and inspect periodically for unsafe conditions such as rust formation and corrosion.
- 13. Fast moving air will stir up dust and debris which may be harmful. Release air slowly when draining moisture or depressurizing the compressor system.

AWARNING

This

product or its power cord contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

SPRAYING PRECAUTIONS

Do not sprav

flammable materials in vicinity of open flame or near ignition sources including the compressor unit.

- 14. Do not smoke when spraying paint, insecticides, or other flammable substances.
- 15. Use a face mask/ respirator when spraying and spray in a well ventilated area to prevent health and fire hazards.



- 16. Do not direct paint or other sprayed material at the compressor. Locate compressor as far away from the spraying area as possible to minimize overspray accumulation on the compressor.
- 17. When spraying or cleaning with solvents or toxic chemicals, follow the instructions provided by the chemical manufacturer.

Assembly

LUBRICATION

ACAUTION

THIS UNIT IS

SHIPPED WITHOUT OIL! Follow lubrication instructions before operating compressor.

Use oil shipped with the compressor. Do not use regular automotive oil such as 10W-30. Additives in regular motor oil can cause valve deposits and reduce pump life. For maximum pump life, drain and replace oil after the first few hours of run time.

The compressor pump takes approximately 380 ml (13 ozs.) of oil. The sight glass, located on the crankcase portion of the pump, is marked with "max" and "min" levels. Avoid overfilling by




Figure 1 - Proper oil level




Figure 2 - Intake filter installation

Assembly (Continued)

adding oil gradually and checking the oil level with the sight glass several times. Add enough oil to reach the "max" level on the sight glass. Proper oil level is illustrated in Figure 1.

INTAKE FILTER

Thread the intake air filter into the threaded opening in the side of the compressor head as illustrated in Figure 2. Tighten gently with a wrench.

Installation

LOCATION

It is extremely important to install the compressor in a clean, well ventilated area where the surrounding air temperature will not be more than 100°F.

A minimum clearance of 18 inches between the compressor and a wall is required because objects could obstruct air flow.

ACAUTION

Do not locate

the compressor air inlet near steam, paint spray, sandblast areas or any other source of contamination. This debris will damage the motor.

ELECTRICAL INSTALLATION

AWARNING

wiring

and electrical connections should be performed by a qualified electrician. Installation must be in accordance with local codes and national electrical codes.

WIRING

- 1. Local electrical wiring codes differ from area to area. Source wiring, plug and protector must be rated for at least the amperage and voltage indicated on motor nameplate, and meet all electrical codes for this minimum.
- 2. Use a slow blow fuse or a circuit breaker.
- 3. This product is for use on a nominal 120 volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure 3. Make sure the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electrical shock by providing an escape wire for electric current. This product is equipped with a cord having a grounding wire with an appropriate grounding plug.





Figure 3 - Grounding Method

Plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.




ACAUTION


Overheating, short circuiting and fire damage will result from inadequate

Operation

•Pressure Switch - Auto/Off Switch (Figure 5) - In the **AUTO** position, the compressor shuts off automatically when tank pressure reaches the maximum preset pressure. In the OFF position, the compressor will not operate. This switch should be in the **OFF** position when connecting or disconnecting the power cord from the electrical outlet or when changing air tools.



- Regulator The regulator controls the amount of air pressure released at the hose outlet.
- ASME Safety Valve This valve automatically releases air if the tank pressure exceeds the preset maximum.



Operation (Continued)

- Exhaust Tube This tube carries compressed air from the pump to the check valve. This tube becomes very hot during use. To avoid the risk of severe burns, never touch the exhaust tube.
- **Check Valve** A one-way valve that allows air to enter the tank, but prevents air in the tank from flowing back into the compressor pump.
- **Handle** Designed to move the compressor.
- Drain Valve This valve is located on the bottom of the tank. Use this valve to drain moisture from the tank daily to reduce the risk of corrosion.

Reduce tank pressure below 10 psi, then drain moisture from tank daily to avoid tank corrosion. Drain moisture from tank by opening the drain valve located underneath the tank.

BEFORE EACH START-UP OPERATING PROCEDURE

- Turn regulator knob fully counter clockwise (to the left) to close air flow.
- 2. Connect air hose to outlet of regulator.
- 3. Turn on/off switch to OFF position.
- 4. Plug in power cord.
- 5. Turn on/off switch to AUTO position and let compressor run until it reaches automatic shutoff pressure.
- Attach tire chuck or tool to end of hose.
- 7. Turn regulator knob clockwise (to the right) to desired pressure of tool being used.

On/Off cycling of compressor

In the AUTO position, the compressor pumps air into the tank. When a shutoff (preset "cut-out") pressure is reached, the compressor automatically shuts off.

If the compressor is left in the AUTO position and air is depleted from the tank by use of a tire chuck, tool, etc., the compressor will restart automatically at its preset "cut-in" pressure. When a tool

MOISTURE IN COMPRESSED AIR

Moisture in compressed air will form into droplets as it comes from an air compressor pump. When humidity is high or when a compressor is in continuous use for an extended period of time, this moisture will collect in the tank. When using a paint spray or sandblast gun, this water will be carried from the tank through the hose, and out of the gun as droplets mixed with the spray material.

IMPORTANT: This condensation will cause water spots in a paint job, especially when spraying other than water based paints. If sandblasting, it will cause the sand to cake and clog the gun, rendering it ineffective. A filter in the air line (MP3105), located as near to the gun as possible, will help eliminate this moisture.


is being used continuously, the compressor will cycle on and off automatically.

In the OFF position, the pressure switch cannot function and the compressor will not operate. Make sure switch is in OFF position when connecting or disconnecting power cord from electrical outlet.

CONNECTING / DISCONNECTING PORTABLE COMPRESSOR

Unhooking the Small Tank from the Large Tank

- Remove the connection hose by pulling back the collar on the coupler (this is not a normal pneumatic coupler, no air will be discharged from the coupler or the fitting).
- 2. Unscrew the knob
- Lean back the Large Tank and pull the Small Tank forward to unhook the bottom of the two tanks (See Figure 6).



4. Replace knob into large tank for storage.

Connecting the Small Tank to the Large Tank

- Align the feet of the two tanks so that the Small Tank foot bracket fits into the Large Tank's foot bracket opening.
- Lean back and slide forward the Large Tank so that the mounting pins on the Large Tank engage into the holes on the Small Tank (See Figure 7).
- Reconnect the knob to secure the Large Tank with the handle of the Small Tank.
- 4. Reconnect the connection hose.

Note: If air pressure is in either tank it may be difficult to push coupler onto the fitting.



Operation (Continued)

ASME SAFETY VALVE


AWARNING

Do not remove

or attempt to adjust the safety valve!

Check the safety valve by performing the following steps:

- Plug the compressor in and run until shut off pressure is reached (see Operating Procedure).
- Wearing safety glasses, pull the ring on the safety valve (see Figures 4 and 8) to release pressure from compressor tank. Use your other hand to deflect fast-moving air from being directed toward your face.



3. The safety valve should automatically close at approximately 40-50 PSI. If the safety valve does not allow air to be released when you pull on the ring, or if it does not close automatically, it MUST be replaced.

AWARNING


Safety valve

must be replaced if it cannot be actuated or it leaks air after ring is released.

PRESSURE GAUGES

Gauge attached to the left of the regulator indicates air pressure going to hose (and any tool attached to end of hose).

Gauge attached to the right of the regulator indicates air pressure in tank.



Maintenance

AWARNING

Disconnect power source and then release all pressure from the system before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance.

Check compressor often for any visible problems and follow maintenance procedures each time compressor is used.

 Turn compressor off and release pressure from system. To release pressure from system, pull ring on ASME safety valve (see Figures 4 and 8). Deflect escaping air by shielding valve with one hand as you pull ring with other hand. Pull ring until tank is empty.

ACAUTION

A large

of fast moving air will be released when the safety valve is opened with pressure in the tank. Wear ANSI approved Z87.1 safety glasses.


- Drain moisture from tank by opening drain valve (see Figure 4) underneath tank. Tilt tank to remove all moisture.
- 3. Clean dust and dirt from tank, air lines and pump cover while compressor is still OFF.

OIL CHANGE

- 1. Allow compressor to run and warm up oil. Unplug unit.
- 2. Position a pan under pump end of unit
- 3. Remove oil drain plug (see Figure 4).
 Allow oil to collect in pan. Tilt unit to completely drain.
- 4. Replace drain plug, fill pump to full line on sight glass. Use Chevron synthetic 5W-30, Mobil 1 5W-30 or 10W-30 synthetic motor oil. Using other types of oil will cause starting problems.
- 5. Change oil after every 50 hours of use.

INTAKE AIR FILTER MAINTENANCE

Removal, Inspection and Replacement (Figure 10)



igate to intuite inter maintenance

The intake filter element should be removed and checked periodically. A clogged intake filter can decrease compressor performance and cause the compressor to overheat.

- Rotate the filter cover counter clockwise and remove .
- 2. Remove the filter element and inspect.
- 3. If the filter element is dirty or clogged, replace it.
- 4. Reinstall filter and cover.

IMPORTANT: Locate unit as far from spraying area as hose will allow to prevent overspray from clogging filter.

OVERLOAD PROTECTOR SECTION

ACAUTION

This

compressor is equipped with a manual reset overload protector which will shut off motor if it becomes overloaded.

If overload protector shuts motor OFF frequently, look for the following causes.

- 1. Low voltage.
- 2. Clogged air filter.
- 3. Lack of proper ventilation.

ACAUTION

If the overload

protector is actuated, the motor must be allowed to cool down for 30 minutes before manual resetting. The motor reset is located on the side of the compressor pump (see Figure 4).

STORAGE

- 1. Drain tank of moisture.
- 2. When not in use, store compressor in a cool, dry place.
- 3. Disconnect hose and hang open ends down to allow any moisture to drain.

Oil-Lubricated Compressors

Troubleshooting Chart

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Compressor will not run	 Switch in OFF position No electrical power at wall outlet Compressor has reached automatic shutoff pressure Motor overloaded Pressure switch bad 	 Make sure compressor is plugged in and switch is ON. Check circuit breaker or fuse at electrical panel. Release air from tank until compressor restarts automatically. Allow compressor to cool for approximately 30 minutes then push the motor reset. Make sure compressor is run in a clean, well-ventilated area. Replace pressure switch.
Motor hums but cannot run or runs slowly	 Defective check valve Defective unloader valve (on pressure switch) Low voltage Loose electrical connections Wrong gauge wire or length of extension cord Defective motor capacitor Shorted or open motor winding 	 Repair or replace. Repair or replace. Check voltage at wall outlet with voltmeter. Check all electrical connections. Check extension cord chart for proper extension cord usage. Replace capacitor. Replace motor assembly. A DANGER Do not dissassemble check valve with air in tank; bleed tank
Fuse blows/circuit breaker trips repeatedly	 Incorrect fuse size, circuit overloaded Wrong gauge wire or length of extension cord Defective check valve Defective unloader valve (on pressure switch) Defective motor capacitor Motor shorted or seized 	 Check for proper fuse. Use time delay fuse. Disconnect other electrical appliances from circuit or operate compressor on its own branch circuit. Check extension cord chart for proper extension cord usage. Repair or replace. Replace capacitor. Replace motor assembly. Do not dissassemble check valve with air in tank; bleed tank
Thermal overload protector cuts out repeatedly	 Low voltage Wrong gauge wire or length of extension cord Clogged intake filter Lack of proper ventilation/room temperature too high Defective check valve Defective unloader valve (on pressure switch) Compressor valves failed 	 Check voltage at wall outlet with voltmeter. Check extension cord chart for proper extension cord usage. Clean or replace filter. Move compressor to well-ventilated area. Repair or replace. Repair or replace. Replace valve assembly. Do not dissassemble check valve with air in tank; bleed tank
Knocks, rattles, and/or excessive vibration	Loose mounting bolts Tank not level Cylinder or piston is worn/scored	 Tighten bolts. Use sturdy wedge/object to bring tank to level position. Replace or repair as necessary.
Tank pressure drops when compressor shuts off	1. Loose drain valve 2. Check valve leaking 3. Loose connections at fittings, tubing, etc. 4. Tank leaks	 Tighten. Remove check valve. Clean or replace. Check all connections with soap and water solution. If a leak is detected, (1) tighten or (2) remove fitting and apply pipe tape to threads and reassemble. Check tank for leaks with soap and water solution. If leak is detected, tank must be replaced with genuine replacement part. Do not dissassemble check valve with air in tank; bleed tank

www.chpower.com

Troubleshooting Chart (Continued)

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Compressor runs continuously and air output is lower than normal/low discharge pressure	 Excessive air usage, compressor too small Clogged intake filter Loose connections at fittings, tubing, etc. Tank leaks Broken valves Piston ring worn 	 Decrease usage or purchase unit with higher air delivery (SCFM). Clean or replace. Check all connections with soap and water solution. If a leak is detected, (1) tighten or (2) remove fitting and apply pipe tape to threads and reassemble. Check tank for leaks with soap and water solution. If leak is detected, tank must be replaced with genuine replacement part. Replace compressor valves as necessary. Replace piston and cylinder.
Excessive moisture in discharge air	1. Excessive water in tank 2. High humidity	Drain tank. Move to area of less humidity; use air line filter. NOTE: Water condensation is not caused by compressor malfunction.
Compressor runs continuously and safety valve opens as pressure rises	Defective pressure switch Defective safety valve	Replace switch. Replace safety valve with genuine replacement part.
Excessive starting and stopping (auto start)	Excessive condensation in tank Loose connections at fittings, tubing, etc.	 Drain more often. Check all connections with soap and water solution. If a leak is detected, (1) tighten or (2) remove fitting and apply pipe tape to threads and reassemble.
	3. Tank leaks	3. Check tank for leaks with soap and water solution. If leak is detected, tank must be replaced with genuine replacement part. A DANGER Do not dissassemble check valve with air in tank; bleed tank
Air leaking from unloader valve on pressure switch	Check valve stuck in an open position Unloader valve stuck in open position	1. Repair or replace check valve. 2. Repair or replace unloader valve. A DANGER Do not dissassemble check valve with air in tank; bleed tank

Oil-Lubricated Compressors

Limited Warranty

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: Standard Duty One Year; Serious Duty Two Years; Extreme Duty Three Years. **Maxus branded compressors carry a five (5) year warranty.**
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
- 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld compressor.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld air compressor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects due to material and workmanship with the exceptions noted below.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If the compressor is used for commercial (everyday use in a business operation), industrial (daily plant operation), or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Extreme Duty Compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in contractor applications. Maxus brand compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in commercial and contractor applications. Four cylinder single-stage and two-stage compressors are not limited to a ninety (90) day warranty when used in commercial or industrial applications. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
 - B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
 - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with compressor.
 - D. Pre-delivery service, i.e. assembly, oil or lubricants, and adjustment.
 - E. Items or service that are normally required to maintain the product, i.e. lubricants, filters and gaskets, etc.
 - F. Gasoline engines and components are expressly excluded from coverage under this limited warranty. The Purchaser must comply with the warranty given by the engine manufacturer which is supplied with the product.
 - G. Additional items not covered under this warranty:
 - 1. All Compressors
 - a. Any component damaged in shipment or any failure caused by installing or operating unit under conditions not in accordance with installation and operation guidelines or damaged by contact with tools or surroundings.
 - b. Pump or valve failure caused by rain, excessive humidity, corrosive environments or other contaminants.
 - c. Cosmetic defects that do not interfere with compressor functionality.
 - d. Rusted tanks, including but not limited to rust due to improper drainage or corrosive environments.
 - e. Electric motors, check valves and pressure switches after the first year of ownership.
 - f. Drain cocks.
 - g. Damage due to incorrect voltage or improper wiring.
 - h. Other items not listed but considered general wear parts.
 - i. Pressure switches, air governors and safety valves modified from factory settings.
 - 2. Lubricated Compressors
 - a. Pump wear or valve damage caused by using oil not specified.
 - b. Pump wear or valve damage caused by any oil contamination or by failure to follow proper oil maintenance guidelines.
 - 3. Belt Drive / Direct Drive / Gas Driven Compressors
 - a. Belts.
 - b. Ring wear or valve damage from inadequate filter maintenance.
 - c. Manually adjusted load/unload and throttle control devices.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, compressor or component which is defective, has malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
 - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
 - B. Portable compressors or components must be delivered or shipped to the nearest Campbell Hausfeld Authorized Service Center. Freight costs, if any, must be borne by the purchaser.
 - C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty applies in the U.S., Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from State to State or country to country.

Instructions D'Utilisation

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.

Compresseur Graissé par l'Huile

Description

Ce compresseur résidentiel lubrifié à l'huile est conçu pour les bricoleurs avec une variété de travaux résidentiels et automobiles. Ces compresseurs actionnent les pistolets vaporisateurs, les clés à chocs, et autres outils. L'air comprimé produit par ce modèle va contenir de l'humidité. Installer un filtre ou un sécheur d'air si votre application requiert de l'air sec.

Directives De Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

A DANGER

Danger indique

une situation hasardeuse imminente qui résultera en perte de vie ou blessures graves.

AAVERTISSEMENT

Avertissement

indique une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en perte de vie ou blessures graves.

AATTENTION

Attention indique

une situation hasardeuse potentielle qui PEUT résulter en blessures.

AVIS

Avis indiaue


de l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.

Déballage

Lors du déballage de ce produit, l'examiner soigneusement pour rechercher toute trace de dommage susceptible de s'être produit en cours de transport. Veiller à serrer tout raccord, boulon, etc., avant de mettre ce produit en service. En cas de dommage ou de parties manquantes, S.V.P. composer le 1-800-543-6400 pour demander conseil



NE PAS RENVOYER LE PRODUIT AU MARCHAND!



Enregistrer le No. de Modèle, No. de Série, et la Date d'Achat située sur la base de la pompe dans l'espace ci-dessous.

No. de Modèle	
No. de Série	

Date d'Achat

Garder ces numéros pour référence

ou appeler un Centre De Service Autorisé Campbell Hausfeld.

Prière d'avoir le numéro de série, numéro de modèle et liste de parties (avec les parties manquantes encerclées) avant d'appeler.

AAVERTISSEMENT

Ne pas utiliser

un modèle qui a été endommagé pendant le transport, la manipulation ou l'utilisation. Le dommage peut résulter en explosion et peut causer des blessures ou dégâts matériels.

AAVERTISSEMENT

faire fonctionner sans supervision.
Laisser le compresseur sur la position
AUTO peut causer un démarrage
accidentel. Pour éviter un démarrage
accidentel et de possibles dommages
par surtension, le mettre sur OFF après
chaque utilisation.

A DANGER

Avertissement D'Air Respirable

Ce compresseur/pompe n'est pas équipé pour et ne devrait pas être utilisé "comme soi" pour fournir de l'air respirable. Pour les applications d'air pour la consommation humaine, il est nécessaire d'équiper le compresseur d'air/pompe avec de l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme. Cet équipement additionnel est nécessaire pour filtrer et purifier l'air afin d'atteindre les spécifications minimales pour la respiration Grade D décrite dans le **Compressed Gas Association** Commodity Specification G 7.1 -1966, OSHA 29 CFR 1910. 134, and/or Canadian Standards Associations (CSA).

DÉNÉGATION DES GARANTIES Si le compresseur est utilisé pour les applications d'air respirable et l'équipement de sécurité en canalisation et d'alarme n'est pas utilisé simultanément, les garanties en existance seront annulées, et Campbell Hausfeld dénie toute responsabilité pour n'importe quelle perte, blessure ou dommage.

PROPOSITION 65 CALIFORNIE

A DANGER

Vous pouvez créer de la poussière en coupant, ponçant, perçant ou meulant les matériaux tels que le bois, la peinture, le métal, le béton, le ciment ou autre maçonnerie. Cette poussière contient souvent des produits chimiques reconnus pour causer le cancer, les déformations congénitales ou autres problèmes de la reproduction. Portez de l'équipement de protection.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

Généralités Sur La Sécurité

AAVERTISSEMENT

produit

ou son cordon contient du plomb, un produit chimique qui de l'avis de l'État de Californie peut causer le cancer et des anomalies congénitales ou d'autres problèmes pour la reproduction. Se laver les mains après toute manipulation.

Puisque le compresseur d'air et les autres composants (filtres, lubrificateurs, tuyaux, etc.) utilisés forment un système haute pression, il faut respecter les précautions suivantes en tout temps:

1. Lire attentivement tous manuels compris avec ce produit. Se familiariser avec ce produit, ses commandes et son utilisation.



- 2. Suivre tous les codes de sécurité locaux ainsi que les National Electrical Codes (NEC) and Occupational Safety and Health Act (OSHA) des É-U.
- 3. Seules les personnes bien familiarisées avec ces règles d'utilisation doivent être autorisées à se servir du compresseur.
- 4. Garder les visiteurs à l'écart de/et NE JAMAIS permettre les enfants dans l'endroit de travail.
- 5. Utiliser des lunettes de sécurité et la protection auditive pendant l'utilisation du modèle.



- 6. Ne pas se tenir debout sur/ni utiliser le modèle comme une prise.
- 7. Inspecter le système d'air comprimé et pièces détachées électriques pour toute indication de dommage, détérioration, faiblesse ou fuites avant chaque utilisation. Réparer ou remplacer toutes pièces défectueuses avant l'utilisation.
- 8. Inspecter le degré de serrage de toutes attaches par intervalles régulières.

AAVERTISSEMENT

Les moteurs, l'équipement électrique et les commandes peuvent provoquer des arcs électriques qui enflammeront les vapeurs ou les gaz inflammables. Ne jamais faire fonctionner ou réparer l'appareil près de gaz ou vapeur

inflammable. Ne jamais ranger de liquides ou gaz inflammables près du compresseur.

AATTENTION



Les pièces du compresseur peuvent être chaudes, même si le modèle est hors circuit.

- 9. Garder les doigts à l'écart du compresseur; les pièces mobiles et chaudes peuvent causer des blessures et/ou des brûlures.
- 10. Si l'équipement vibre anormalement, ARRÊTER le moteur et l'inspecter immédiatement. La vibration est généralement une indication d'un problème.
- 11. Pour réduire le risque d'incendie, garder l'extérieur du moteur libre d'huile, de solvant ou de graisse excessive.

AAVERTISSEMENT



Ne jamais enlever ou essayer d'ajuster la soupape de sûreté. Tenir la soupape de sûreté libre de peinture et d'autres accumulations.

A DANGER



Ne jamais essayer de réparer ou de modifier un réservoir! Le soudage, perçage ou autre modifications peuvent affaiblir le réservoir et peuvent résulter en dommage de rupture ou d'explosion. Toujours remplacer un réservoir usé, fendu ou endommagé.

AAVERTISSEMENT

Purger le réservoir

quotidiennement.

- 12. L'accumulation d'humidité cause la rouille qui peut affaiblir le réservoir. Purger le réservoir quotidiennement et l'inspecter périodiquement pour la rouille et la corrosion ou autre dommage.
- 13. L'air mouvante peut agiter la poussière et le débris qui peut être dangereux. Lâcher l'air lentement en purgeant l'humidité ou pendant la dépressurisation du système du compresseur.

AAVERTISSEMENT

produit ou son cordon contient des produits chimiques qui de l'avis de l'État de Californie cause le cancer et des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Se laver les mains après toute manipulation.

PRÉCAUTIONS DE PULVÉRISATION

AAVERTISSEMENT



Ne pas pulvériser les matériaux inflammables dans un endroit de flamme ouverte ni près d'une source d'ignition y compris le compresseur.

- 14. Ne pas fumer pendant la pulvérisation de la peinture, d'insecticides ou autres matières inflammables.
- 15. Utiliser un masque/ respirateur pendant la pulvérisation et pulvériser dans un endroit bien ventilé pour éviter le risque de blessures et d'incendie.
- 16. Ne pas diriger la peinture ou autre matériel pulvérisé vers le compresseur. Situer le compresseur aussi loin que possible de l'endroit de pulvérisation pour réduire l'accumulation de surpulvérisation sur le compresseur.
- 17. Suivre les instructions du fabriquant pendant la pulvérisation ou le nettoyage avec des solvants ou produits chimiques toxiques.

Assemblage

GRAISSAGE


AATTENTION


MODÈLE

EST LIVRÉ SANS HUILE! Suivre les instructions de graissage avant de faire fonctionner le compresseur.

Utiliser l'huile expédiée avec le compresseur. Ne pas utiliser d'huile régulière pour les autombiles telle que la 10 W-30. Les additifs de l'huile régulière à moteur peuvent provoquer des dépôts dans la soupape et réduire la durée de vie utile de la pompe. Pour une durée de vie de pompe maximale, drainer et remplacer l'huile après les premières heures d'utilisation.

La pompe du compresseur prend environ 380 ml d'huile. Le regard dans la partie du carter de la pompe portant la mention de niveaux "max" et "min". Éviter de trop remplir en ajoutant l'huile graduellement et en vérifiant le niveau d'huile plusieurs fois avec la jauge. Ajouter suffisamment d'huile pour atteindre le niveau "max" sur le regard. Le niveau d'huile approprié est illustré à la figure 1.





FILTRE D'ASPIRATION

Enfiler le filtre d'aspiration dans l'ouverture filetée sur le côté de la tête du compresseur tel qu'illustré à la figure 2. Resserrer un peu avec une clé.

Installation

ENDROIT

Il est très important d'installer le compresseur dans un endroit propre et bien ventilé où la température n'excédera pas 38°C (100°F).

Un espace libre minimum de 45,7 centimètres entre le compresseur et un mur est exigé pour éviter le stoppage d'air par des objets.

AATTENTION

Ne pas situer la

prise d'air du compresseur près de la vapeur, un jet pulvérisé de peinture, endroits de décapage au sable ou autre sources de contamination. Le débris endommagera le moteur.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

A AVERTISSEMENT

cien qualifié doit effectuer l'installation électrique et raccordements électriques. Respecter toutes les codes locals et nationales de l'électricité.

CÂBLAGE

- 1. Les codes de câblage électrique locaux diffèrent d'un endroit à l'autre. Le câblage source, la fiche et le protecteur doivent être d'une valeur nominale d'au moins l'ampérage et la tension indiqués sur la plaque signalétique du moteur et doivent répondre à tous les codes électriques pour ce minimum.
- 2. Utiliser un fusible à action retardée ou un disjoncteur.
- 3. Ce produit est conçu pour l'utilisation d'un circuit de 120 volts et a une fiche de mise à la terre comme celle indiquée sur la Fig. 3. Assurer que le modèle est



Figure 3 - Méthode de mise à la terre

Cordons Prolongateurs Pour Modèle De 120V/15 Ampères

Longueur du Cordon (m)

7,62 15,24 30,48

Calibre du Cordon

14 12

branché à une prise de courant qui a la même configuration que la fiche. Ce produit doit être mis à la terre. Dans l'évenement d'un court-circuit, la mise à la terre diminue le risque de secousse électrique en fournissant un fil d'échappement pour le courant électrique. Ce produit est équipé avec un cordon qui a un fil de terre avec une fiiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant qui a été installée et mise à la terre correctement en respectant tous les codes et règlements locaux.


AATTENTION


10

surchauffe, les court-circuit et les dommages d'incendie proviendront d'un câblage inadéguat.

Fonctionnement

Manostat - Interrupteur Auto/Off (Figure 5) - Dans la position AUTO, le compresseur se coupe automatiquement quand la pression du réservoir arrive à la pression maximale réglée d'avance. Dans la position **OFF**, le compresseur ne fonctionnera pas. Cet interrupteur devrait être dans la position OFF pendant le branchement ou le débranchement du cordon d'alimentation de la prise de courant ou pendant le changement d'outils pneumatiques.





Fonctionnement (Suite)

- Régulateur Le régulateur sert à régler la pression d'air à la sortie du tuyau.
- Soupape de Sûreté ASME Cette soupape laisse échapper l'air si la pression du réservoir dépasse la pression maximum réglée d'avance.
- Tuyau de décharge Ce tuyau transporte l'air comprimé de la pompe au clapet. Ce tuyau devient très chaud pendant l'utilisation. Pour éviter le risque des brûlures sévères, ne jamais toucher le tuyau de décharge.
- Clapet Une soupape à sens unique qui permet l'arrivée d'air dans le réservoir mais ne permet pas que l'air se recule dans la pompe.
- Poignée Conçue pour le déplacement du compresseur.
- Robinet de Purge Cette soupape est située sur la base du réservoir. Utiliser cette soupape pour purger l'humidité du réservoir quotidiennement afin de réduire le risque de corrosion.

Baisser la pression du réservoir sous 69 kPa, et ensuite purger l'humidité du réservoir afin d'éviter la corrosion. Purger l'humidité du/des réservoir(s) en ouvrant le robinet de purge situé sur la base du réservoir.

AVANT CHAQUE DÉMARRAGE PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT

- Tourner le bouton du régulateur complètement vers la gauche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 2. Connecter le tuyau d'air à la sortie du régulateur.
- 3. Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position "OFF" (ARRÊT).
- 4. Brancher le cordon d'alimentation.
- 5. Mettre l'interrupteur marche/arrêt à la position "AUTO" (marche) et faire fonctionner le compresseur jusqu'à

- ce qu'il atteigne la pression d'arrêt automatique.
- 6. Fixer le mandrin de pneu ou l'outil à l'extrémité du tuyau.
- Tourner le bouton du régulateur complètement vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la pression voulue pour l'outil utilisé.

Cycle marche/arrêt du compresseur

En position "AUTO" (marche), le compresseur pompe de l'air dans le réservoir. Lorsqu'il atteint une pression d'arrêt (une "coupure" pré-établie), le compresseur s'arrête automatiquement.

Si le compresseur reste en position "AUTO" (marche) et si l'air sort complètement du réservoir en utilisant un mandrin de pneu, un outil, etc., alors le compresseur redémarrera automatiquement à sa pression préétablie de "coupure". Lorsqu'un outil est utilisé continuellement, le compresseur passera automatiquement à des cycles marche et arrêt.

En position OFF (arrêt), le pressostat ne peut pas fonctionner et le compresseur ne fonctionnera pas. S'assurer que l'interrupteur est à la position OFF (arrêt) en connectant ou déconnectant le cordon d'alimentation de la prise de courant.


POUR BRANCHER OU DÉBRANCHER LE COMPRESSEUR PORTATIF Pour débrancher le petit réservoir du large réservoir

- 1. Retirer le tuyau de connexion en tirant en arrière le collier sur le coupleur (ceci n'est pas un normale coupleur pneumatique; pas d'air sortira du coupleur ou du raccord).
- 2. Dévisser le bouton
- Pencher en arrière le large réservoir et tirer le petit réservoir en avant pour dégager le fond des deux réservoirs (voir Figure 6).
- 4. Replacer le bouton sur le large réservoir pour son entreposage.

L'HUMIDITÉ DANS L'AIR COMPRIMÉ

L'humidité dans l'air comprimé forme des goutelettes en arrivant de la pompe du compresseur. Si l'humidité est élevée ou si le compresseur est utilisé continuellement, cette humidité s'accumulera dans le réservoir. En utilisant un pistolet à peinture ou un pistolet pour décapage au sable, cette eau sera transportée hors du réservoir par moyen du tuyau en forme de goutelettes mélangées avec le matériel utilisé.

IMPORTANT: Cette condensation peut avoir comme résultat des taches d'eau sur votre travail de peinture, surtout en pulvérisant la peinture qui n'est pas de base d'eau. Pendant la décapage au sable, (MP3105) cette eau servira à tenir le sable ensemble et à causer une obstruction dans le pistolet.





Pour brancher le petit réservoir au large réservoir

- Aligner les pieds des deux réservoirs pour que le support de pied du petit réservoir puisse engager dans l'ouverture du support de pied du large réservoir.
- 2. Pencher en arrière et glisser en avant le grand réservoir de façon que les goupilles de montage du large réservoir s'engagent dans les orifices du petit réservoir (voir Figure 7).
- 3. Reconnecter le bouton pour fixer le manchon du petit réservoir au large réservoir.
- 4. Rebrancher le tuyau de connexion.

Remarque: S'il y a de la pression d'air dans l'un ou l'autre réservoir, il peut être difficile de pousser le coupleur sur le raccord.

Fonctionnement (Suite)

SOUPAPE DE SÛRETÉ ASME


AAVERTISSEMENT

Ne jamais enlever

ou essayer d'ajuster la soupape de sûreté!

Vérifier la soupape de sûreté de la manière suivante :

- 1. Brancher le compresseur et le faire fonctionner jusqu'à ce qu'il atteigne la pression d'arrêt (voir procédure de fonctionnement).
- 2. Porter des lunettes de sécurité, tirer l'anneau sur la soupape de sûreté (voir les Figures 4 et 8) pour dégager la pression du réservoir du compresseur. Utiliser l'autre main pour éloigner l'air se déplacant rapidement du visage.



3. La soupape de sûreté se fermera automatiquement à environ 276 kPa - 345 kPa. Si la soupape ne laisse pas sortir l'air en tirant sur l'anneau, ou si elle ne se ferme pas automatiquement, il FAUT la remplacer.

AAVERTISSEMENT


S'il y a

après que la soupape soit lâchée ou si la soupape ne fonctionne pas, elle devrait être remplacée.

MANOMÈTRES

La jauge à la gauche du régulateur indique la pression d'air dans le boyau (et tout outil fixé à l'extrémité du

La jauge à la droite du régulateur indique la pression d'air dans le réservoir.



Entretien

AAVERTISSEMENT

Débrancher de la source de puissance et ensuite dissiper



toute la pression du système avant d'essayer d'installer, de réparer, de déplacer ou de procéder à l'entretien.

Inspecter le compresseur souvant et suivre les procédés d'entretien suivants pendant chaque utilisation du compresseur.

1. Éteindre le compresseur et dégager la pression du système. Pour dégager la pression du système, tirer sur la soupape de sûreté ASME (voir les Figures 4 et 8). Éloigner l'air qui s'échappe en protégeant la soupape d'une main tout en tirant de l'autre. Tirer l'anneau jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

AATTENTION

grande

quantité d'air se déplaçant rapidement sera dégagée en ouvrant la soupape de sûreté par pression du réservoir. Porter des lunettes de sécurité Z87.1 approuvées par ANSI.

- 2. Drainer l'humidité du réservoir en ouvrant le robinet de vidange sous le réservoir. Pencher le réservoir pour en retirer toute l'humidité.
- 3. Nettoyer la poussière et la saleté du réservoir, des conduites d'air et le couvercle de pompe tandis que le compresseur est encore arrêté (OFF).

CHANGER L'HUILE

- 1. Permettre que le compresseur fonctionne et réchauffe l'huile. Débrancher le modèle.
- 2. Placer un récipient sous le bout de la pompe du modèle.
- 3. Enlever le bouchon de vidange (voir Figure 4), permettre que l'huile se vide dans le récipient. Incliner le modèle pour le vider complètement.
- 4. Remplacer le bouchon de vidange, remplir la pompe jusqu'à la ligne pleine du regard. Utiliser l'huile à moteur synthétique Chevron 5W-30, Mobil 1 5W-30 ou 10W-30 dans ce compresseur. L'utilisation d'autres types d'huile causera des problèmes de démarrage.
- 5. Changer l'huile après chaque 50 heures d'usage.

ENTRETIEN DU FILTRE D'AIR D'ASPIRATION

Retrait, inspection et remplacement (figure 10).

Il faut retirer l'élément du filtre d'aspiration et le vérifier régulièrement. Un filtre d'aspiration bloqué peut réduire la performance du compresseur et provoquer une surchauffe du compresseur.

- 1. Tourner le couvercle du filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirer.
- 2. Retirer l'élément du filtre et inspecter.
- 3. Si l'élément du filtre est sale ou bloqué, le remplacer.
- 4. Réinstaller le filtre et le couvercle.

IMPORTANT: Placer l'unité aussi loin que possible du secteur de pulvérisation pour éviter que la surpulvérisation bloque le filtre.

SECTION DE PROTECTEUR DE SURCHARGE

AATTENTION

Ce compresseur est doté d'un protecteur de surcharge à réarmement manuel qui coupera le moteur se surchargé.

Si le protecteur coupe fréquemment le moteur, rechercher les causes suivantes.


- 1. Basse tension.
- 2. Filtre d'air bloqué.
- 3. Manque de ventilation appropriée.

AATTENTION

Si le protecteur de surchauffe est activé, le moteur doit pouvoir se refroidir pendant 30 minutes avant tout démarrage manuel. La réinitialisation du moteur se trouve sur le côté de la pompe du compresseur (voir la figure 4).

RANGEMENT

- 1. Vidanger le réservoir d'humidité.
- 2. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger dans un endroit frais et sec.
- 3. Débrancher le tuyau et laisser tomber les extrémités ouvertes pour permettre le drainage de l'humidité.



d'aspiration

Compresseur Graissé par l'Huile

Guide De Dépannage

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
Le compresseur ne fonctionne pas	 Interrupteur à la position OFF (arrêt) Aucun courant à la prise. Le compresseur a atteint la pression d'arrêt automatique Moteur surchargé Pressostat défectueux 	 S'assurer que le compresseur est branché et l'interrupteur à ON (marche). Vérifier le disjoncteur et le fusible au panneau électrique. Drainer l'air du réservoir jusqu'à ce que le compresseur redémarre automatiquement. Laisser le compresseur refroidir pendant environ 30 minutes, puis enfoncer la réinitialisation du moteur. S'assurer que le compresseur fonctionne dans un milieu propre et bien ventilé. Remplacer le pressostat.
Le moteur ronfle, mais ne fonctionne pas ou fonctionne lentement.	 Clapet de non-retour défectueux Clapet de marche à vide défectueux (sur le pressostat) Basse tension Connexions électriques desserrées Mauvais calibre de fil ou longueur de rallonge Condensateur de moteur défectueux Court-circuit ou enroulement du moteur ouvert 	 Réparer ou remplacer. Réparer ou remplacer. Vérifier la tension à la prise murale avec un voltmètre. Vérifier toutes les connexions électriques. Vérifier le tableau de rallonge pour la bonne utilisation de la rallonge. Remplacer le condensateur. Remplacer l'assemblage du moteur. A DANGER Ne pas démonter le clapet de non-retour avec de l'air dans le réservoir; purger le réservoir
Fusible grille/disjoncteur se déclenche à répétition	 Mauvaise taille de fusible, surcharge de circuit Mauvais calibre de fil ou longueur de rallonge Clapet de non-retour défectueux Clapet de marche à vide défectueux (sur le pressostat) Condensateur de moteur défectueux Moteur court-circuite ou gèle 	 Vérifier la taille du fusible. Utiliser un fusible de type de surcharge Débrancher tous les autres appareils électriques du circuit ou faire fonctionner le compresseur sur son propre circuit de dérivation. Vérifier le tableau de rallonge pour la bonne utilisation de la rallonge. Réparer ou remplacer. Réparer ou remplacer. Remplacer le condensateur. Remplacer l'assemblage du moteur. A DANGER Ne pas démonter le clapet de non-retour avec de l'air dans le réservoir; purger le réservoir
Le protecteur de surcharge thermique se coupe à répétition	 Basse tension Mauvais calibre de fil ou longueur de rallonge Filtre d'entrée bloqué Manque de ventilation appropriée/ température ambiante trop élevée Clapet de non-retour défectueux Clapet de marche à vide défectueux (sur le pressostat) Défaillances de soupapes de compresseur 	 Vérifier la tension à la prise murale avec un voltmètre. Vérifier le tableau de rallonge pour la bonne utilisation de la rallonge. Nettoyer ou remplacer le filtre. Déplacer le compresseur à un endroit bien ventilé. Réparer ou remplacer. Réparer ou remplacer. Remplacer l'assemblage de la soupape. A DANGER Ne pas démonter le clapet de non-retour avec de l'air dans le réservoir; purger le réservoir
Frappe, cogne et/ou vibration excessive	 Boulons de montage desserrés Réservoir n'est pas à niveau Le cylindre ou le piston est usé/marqué 	 Resserrer les boulons Utiliser un objet/coin solide pour ramener le réservoir à la position à niveau. Remplacer ou réparer au besoin.

Guide De Dépannage (Suite)

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
La pression du réservoir tombe lorsque le compresseur est éteint	 Robinet de vidange desserré Vérifier toute fuite de soupape Connexions desserrées aux raccords, tubes, etc. Fuite du réservoir 	 Resserrer. Retirer le clapet de non-retour. Nettoyer ou remplacer. Vérifier toutes les connexions avec une solution de savon et d'eau. S'il y a une fuite, (1) resserrer ou (2) retirer le raccord et appliquer du ruban à tuyau pour les filets et remonter. Vérifier le réservoir pour les fuites avec une solution de savon et d'eau. S'il y a une fuite, le réservoir doit être remplacé avec une pièce de rechange d'origine. A DANGER Ne pas démonter le clapet de non-retour avec de l'air dans le réservoir; purger le réservoir
Le compresseur fonctionne continuellement et la sortie d'air est plus basse que la pression de décharge normale/faible	 Utilisation d'air excessive, compresseur trop petit Filtre d'aspiration bloqué Connexions desserrées aux raccords, tubes, etc. Fuites du réservoir Soupapes cassées Bague de piston usée 	 Réduire l'utilisation ou acheter une unité à livraison d'air plus élevée (PCNM). Nettoyer ou remplacer. Vérifier toutes les connexions avec une solution de savon et d'eau. S'il y a une fuite, (1) resserrer ou (2) retirer le raccord et appliquer du ruban à tuyau pour les filets et remonter. Vérifier le réservoir pour les fuites avec une solution de savon et d'eau. S'il y a une fuite, le réservoir doit être remplacé avec une pièce de rechange d'origine. Remplacer les soupapes du compresseur au besoin. Remplacer le piston et le cylindre.
Humidité excessive dans l'air de décharge	Eau excessive dans le réservoir Humidité élevée	 Vidanger le réservoir. Déplacer à un endroit moins humide; utiliser un filtre dans la conduite d'air Remarque : La condensation d'air n'est pas causée par une défaillance du compresseur.
Le compresseur fonctionne continuellement et la soupape de sécurité s'ouvre tandis que la pression monte	Pressostat défectueux Soupape de sécurité défectueuse	Remplacer le pressostat Remplacer la soupape de sécurité avec des pièces de rechange authentiques.
Démarrage et arrêt excessifs (auto démarrage)	 Condensation excessive dans le réservoir Connexions desserrées aux raccords, tubes, etc. 	 Vidanger plus souvent. Vérifier toutes les connexions avec une solution de savon et d'eau. S'il y a une fuite, (1) resserrer ou (2) retirer le raccord et appliquer du ruban à tuyau pour les filets et remonter.
	3. Fuites du réservoir	3. Vérifier le réservoir pour les fuites avec une solution de savon et d'eau. S'il y a une fuite, le réservoir doit être remplacé avec une pièce de rechange d'origine. A DANGER Ne pas démonter le clapet de non-retour avec de l'air dans le réservoir; purger le réservoir
Fuite d'air du clapet de marche sur le pressostat	 Le clapet de non-retour colle en position ouverte Le clapet de marche colle en position ouverte 	1. Réparer ou remplacer le clapet de non-retour. 2. Réparer ou remplacer le clapet de marche. A DANGER Ne pas démonter le clapet de non-retour avec de l'air dans le réservoir; purger le réservoir

Compresseur Graissé par l'Huile

Garantie Limitée

- 1. DURÉE: À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit : Produits À Service Standard (Standard Duty) Un An; Produits À Service Sérieux (Serious Duty) - Deux Ans; Produits À Service Extrême (Extreme Duty) - Trois Ans. Lés compresseurs de marque Maxus ont une garantie de cinq (5) ans.
- 2. GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT) :
- Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (800) 543-6400.
- BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHÉTEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell
- 4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: N'importe quel compresseur d'air Campbell Hausfeld.
- 5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE : Défauts de matériau et de fabrication considérables avec les exceptions indiquées ci-dessous.
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
 - A. Les garanțies implicites, y compris celles de commercialisation et D'ADAPTATION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMÍTÉES À PARTIR DE LÁ DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce compresseur d'air est utilisé pour une fonction commerciale (utilisation courante dans une compagnie), industrielle (opération quotidienne en usine) ou pour la location, la durée de la garantie sera quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Les compresseurs à service extrême (extreme duty) ne sont pas limités à une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours lorsqu'ils sont utilisés dans des applications d'entrepreneur. Les compresseurs de marque Maxus ne sont pas limités à une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours lorsqu'ils sont utilisés dans des applications d'entrepreneur et commerciales. Les produits à quatre cylindres d'un ou de deux étages ne sont pas limités à une garantie de quatrevingt-dix (90) jours si utilisés dans les applications commerciaux ou industrielles. Certaines Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites, donc les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
 - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou l'exclusion précédente peut donc ne pas s'appliquer.
 - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit.
 - D. Service avant livraison; le montage, l'huile ou la graisse et les réglages par exemple.
 - Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien normal du produit; graisses, filtres et joints d'étanchéité par exemple.
 - Les moteurs à essence et les pièces détachées sont expressément exclus de cette garantie limitée. L'acheteur doit observer la garantie du fabricant de moteur qui est fournie avec le produit.
 - G. Articles supplémentaires qui ne sont pas couverts sous cette garantie:
 - 1. Tous les Compresseurs
 - a. Toutes pièces détachées endommagées pendant l'expédition, n'importe quelle panne causée par un montage ou fonctionnement du modèle sous des conditions qui ne se conforment pas aux directives de montage et de fonctionnement ou dommage causé par le contact avec les outils ou les alentours.
 - b. La défaillance de la pompe ou de la soupape causée par la pluie, l'humidité excessive, un environnement corrosif ou autres polluants.
 - c. Les défauts de forme qui n'ont pas d'effet sur le fonctionnement du compresseur.
 - d. Les réservoirs rouillés, y compris mais sans s'y limiter à la rouille causée par la vidange incorrecte ou par un environnement corrosif.
 - e. Les moteurs électriques, les clapets, et les manostats suivant la première année de possession.
 - Robinets de vidange.
 - g. Dommage dû à la tension ou installation de fils incorrecte.
 - h. Autres articles non indiqués mais considérés pièces d'usure générale.
 - Manostats, régulateurs d'air et soupapes de sûreté qui ont étés modifiés d'après les réglages de l'usine.
 - 2. Compresseurs Graissés
 - a. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes causé par l'utilisation d'huile non-spécifiée.
 - b. Usure de la pompe ou dommage aux soupapes causé par toute contamination d'huile ou par le manque de suivre les directives d'entretien d'huile.
 - 3. Commande par Courroie / Commande Directe / Compresseurs à Essence
 - a. Courroies
 - b. Usure de bagues causée par l'entretien de filtre insuffisant
 - c. Appareils manuels de chargement/déchargement et appareils de commande d'obturateur.
- 7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Réparation ou remplacement, au choix du Garant, d'un compresseur ou d'une pièce détachée qui s'est révélé défectueux ou qui n'est pas conforme pendant la durée de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE :
 - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
 - B. La livraison ou expédition des compresseurs portatifs ou des pièces détachées au Centre De Service Autorisé Campbell Hausfeld le plus près. Frais de transport, si applicables, sont la responsabilité de l'acheteur.
- C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonnable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.

 9. RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE : La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponibilité des pièces de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

Instrucciones para la Operacion

Sírvase leer y guardar estas instrucciones.Lea con cuidado antes de tratar de armar, instalar, manejar o darle servicio al producto descrito en este manual. Protéjase Ud. y a los demás observando todas las reglas de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en heridas y/o daños a su propiedad. Guarde este manual como referencia.

Compresor lubricado con aceite

Descripción

Este compresor residencial lubricado por aceite está diseñado para aficionados al bricolaje, para una variedad de trabajos en el hogar o en automóviles. Estos compresores alimentan pistolas de rociado, herramientas de impacto y otras herramientas. El aire comprimido producido por esta unidad contiene humedad. Instale un filtro para agua o un secador de aire si la aplicación requiere de aire seco.

Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

A PELIGRO

indica que

hay una situación inmediata que le ocasionaria la muerte o heridas de gravedad.

AADVERTENCIA

indica

que hay una situación que podría ocasionarle la muerte o heridas de gravedad.

APRECAUCION

Esto le indica

que hay una situación que podría ocasionarle heridas no muy graves.

AVISO

Ésto le indica


una información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.

Para Desempacar

Cuando desempaque la unidad, inspecciónela cuidadosamente para verificar si se han producido daños durante el transporte. Asegúrese de apretar todos los accesorios, pernos, etc. que estén sueltos antes de poner la unidad en servicio. En el caso de que haya daño o



iNO DEVUELVA EL PRODUCTO AL **MINORISTA!**



Registre en el espacio a continuación el No. del Modelo, el Número de Serie y la Fecha de Compra ubicados en la base debajo de la bomb.

No. del Modelo	
No. de Serie	

Fecha de Compra

Guarde estos números para referencia en el futuro.

partes que faltan, haga el favor de llamar al 1-800-543-6400 para obtener ayuda o llame al Centro De Servicio Autorizado De Campbell Hausfeld más cercano. Tenga a mano el número de serie, el número del modelo y la lista de partes (con las partes que faltan marcadas con un círculo) antes de llamar.

AADVERTENCIA

No debe

unidad si se ha dañado durante el envío, manejo o uso. Los daños podrían ocasionar una explosión y ócasionarle heridas o daños a su propiedad.

AADVERTENCIA

No lo

funcionar sin supervisión El dejar el compresor en la posición AUTO puede causar que se encienda inadvertidamente. Para prevenir que eso ocurra y posibles daños por un aumento de tensión, apague el compresor después de cada uso.

A PELIGRO

Advertencia sobre el aire respirable

Este compresor/cabezal no viene listo de fábrica para suministrarle aire respirable. Antes de utilizarlos con este fin, deberá instalarle un sistema de seguridad y alarma incorporado a la línea. Este sistema adicional es necesario para filtrar y purificar el aire adecuadamente, para cumplir con las especificaciones mínimas sobre aire respirable de Grado D descritas en la Especificación de Productos G 7.1 - 1966 de la Asociación de Aire Compri-mido. Igualmente, deberá cumplir los requisitos establecidos por el Artículo 29 CFR 1910. 134 de la Organización norteamericana OSHA v/o la **Canadian Standards Associations** (CSA).

RENUNCIA A LAS GARANTIAS Si el compresor se utiliza para producir aire respirable SIN haberle instalado el sistema de seguridad y alarma, todas la garantías se anularán y la compañia Campbell Hausfeld no asumirá NINGUNA responsabilidad por pérdidas, heridas personales o daños.

PROPOSICIÓN DE CALIFORNIA 65

A PELIGRO

Cuando corta lija, taladra o pule materiales como por ejemplo madera, pintura,

metal, hormigón, cemento, u otro tipo de mampostería se puede producir polvo. Con frecuencia este polvo contiene productos químicos que se conocen como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Use equipo de protección.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

Informaciones Generales de Seguridad

AADVERTENCIA

producto o su cable de corriente contienen plomo, un químico que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo.

Como el compresor de aire y demás componentes (filtros, lubricantes, mangueras, etc.) que se utilizan conforman un sistema de bombeo de alta presión, deben seguirse en todo momento las siguientes precauciones de seguridad:

1. Lea con cuidado todos los manuales incluídos con este producto. Familiarícese con los controles y el uso adecuado del equipo.



- 2. Siga todos los códigos de seguridad laboral y electricidad establecidos en su país, por ejemplo los de la NEC y OSHA en EUA.
- 3. Este compresor sólo debe ser usado por personas que estén bien familiarizadas con las reglas de seguridad y de manejo.
- 4. Mantenga a los visitantes alejados y NUNCA permita la presencia de niños en el área de trabajo.
- 5. Siempre use anteojos de seguridad y protéjase los oídos para operar el cabezal o el compresor.





- 6. No se encarame sobre el cabezal, ni lo use para sostenerse.
- 7. Antes de cada uso, inspeccione el sistema de aire comprimido y los componentes eléctricos, para ver si están dañados, deteriorados, desgastados o tienen fugas. Repare o reemplace las piezas dañadas antes de usar el equipo.
- 8. Chequée todas las conexiones frecuentemente para cerciorarse de que estén bien apretadas.

AADVERTENCIA

Los motores, equipos eléctricos y controles pueden ocasionar arcos eléctricos que encenderían gases o vapores inflamables. Nunca maneje ni repare la unidad en las proximidades de gases o vapores inflamables. Nunca almacene líquidos o gases inflamables cerca del compresor.

APRECAUCION





- 10. Si el equipo comienza a vibrar excesivamente, APAGUE el motor y chequéelo inmediatamente para determinar la razón. Generalmente. la vibración excesiva se debe a una falla
- 11. Para reducir el peligro de incendio, mantenga el exterior del motor libre de aceite, solventes o exceso de grasa.

AADVERTENCIA



Nunca debe desconectar o tratar de aiustar las válvulas de seguridad. Igualmente, debe evitar que se le acumule pintura u otros materiales.

A PELIGRO

¡Nunca trate de reparar o modificar el tanque! Si lo suelda, taladra o modifica de cualquier otra manera, el tanque se

debilitará y se podría dañar, romperse o explotar. Siempre remplace los tanques desgastados, rotos o dañados.

AADVERTENCIA

Drene el tangue

diariamente.

- 12. Los tanques se oxidan debido a la acumulación de humedad y ésto debilita el tanque. Cerciórese de drenar el tanque con regularidad e inspéccionelo periódicamente para ver si está en malas condiciones, por ejemplo si está oxidado.
- 13. La circulación rápida de aire podría levantar polvo y desperdicios dañinos. Siempre libere el aire lentamente para drenar el tanque o liberar la presión del sistema.

AADVERTENCIA

Este

producto o su cable de corriente contienen productos químicos conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo.

PRECAUCIONES PARA ROCIAR

AADVERTENCIA

Nunca rocíe materiales inflamables cerca de llamas al descubierto o fuentes de ignición incluyendo el compresor.

- 14. No fume mientras esté rociando pintura, insecticidas u otras substancias inflamables.
- 15. Use una máscara/ respirador cuando vaya a rociar y siempre rocíe en un área bien ventilada para evitar peligros de salud e incendios.
- 16. Nunca rocíe la pintura y otros materiales, directamente hacia el compresor. Coloque el compresor lo más lejos posible del área de trabajo, para minimizar la acumulación de residuos en el compresor.
- 17. Al rociar o limpiar con solventes o químicos tóxicos, siga las instrucciones del fabricante de dichos químicos.

Ensamblaje

LUBRICACION

APRECAUCION

UNIDAD

VIENE DE FABRICA SIN ACEITE! Siga las instrucciones de lubricación antes de utilizar el compresor.

Use el aceite que se envía con el compresor. No utilice aceite automotriz común como por ejemplo 10W-30. Los aditivos existentes en el aceite de motor común pueden causar la acumulación de depósitos y reducir la vida útil de la bomba. Para que la bomba tenga una máxima vida útil, drene y cambie el aceite después de las primeras horas de funcionamiento.

La bomba del compresor lleva aproximadamente 380 ml de aceite. La ventanilla, ubicada en la caia del cigüeñal de la bomba, tiene marcas para niveles "max" y "min". Evite llenar en exceso, agregando aceite en forma gradual y verificando el ventanilla varias veces con la varilla de medición de aceite. Agregue suficiente aceite para que llegue al nivel marcado con "máx" en el visor de vidrio. El nivel adecuado de aceite está ilustrado en la Figura 1.





FILTRO DE ENTRADA

Enrosque el filtro de entrada de aire en la abertura roscada que se encuentra en uno de los lados del cabezal del compresor, según se ilustra en la Figura 2. Apriete cuidadosamente con una llave.

Instalación

COLOCACIÓN

Es de suma importancia instalar el compresor en un llugar limpio y bien ventilado donde la temperatura ambiente no sea mayor de 38° C (100°F).

Se requiere un espacio mínimo de 45,7 cm (18 pulgadas) entre el compresor y la pared, ya que los objectos podrían obstruir el paso de aire.

APRECAUCION

No coloque

la entrada de aire del compresor cerca de áreas con vapor, vapores de pintura, chorros de arena o cualquier otra fuente de contaminación. Los desperdicios dañarán el motor.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

AADVERTENCIA

Todas las cone-

xiones eléctricas y el alambrano deberán ser llevados a cabo por un electricista profesional. La instalación debe estar conforme con los códigos locales y los códigos nacionales sobre electricidad.

ALAMBRADO

1. Los códigos eléctricos varían de un área a otra. Sin embargo, el alambrado, enchufe y protectores se deben seleccionar según las




Figura 3 - Método de conexión a tierra

Cordones de extensión para los modelos de 120V/15 Amp Longitud del cordón (m) 7,62 15,24 30,48

Calibre del cordón 14

12

10

especificaciones de amperaje y voltaje indicados en la placa del motor y cumplir con las especificaciones mínimas.

- 2. Use fusibles de acción retardada tipo T o un cortacircuito.
- 3. Este producto está diseñado para circuitos nominales de 120 voltios y tiene un enchufe para conexión a tierra similar al de la Figura 3. Cerciórese de conectarlo a un tomacorrientes cuya configuración sea similar a la del enchufe. Este producto se debe conectar a tierra. En caso de que ocurra un cortocircuito, ésto evitaría el riesgo de choque eléctrico al ofrecerle un cable de desvío a la corriente eléctrica. Este producto tiene un cordón con un alambre y




Figura 5 - Automático

terminal de conexión a tierra. Debe conectarlo a un tomacorrientes que esté instalado adecuadamente según los códigos y ordenanzas locales.


APRECAUCION

Si no conecta

los cables adecuadamente podría haber cortocircuitos, incendios, sobrecalentamiento, etc.

Funcionamiento

Presostato - Automático (Figura 5) -En la posición **AUTO** el compresor se apaga automáticamente cuando la presión del tanque alcanza el nivel máximo fijado en la fábrica. En la posición OFF, el compresor no funcionará. El presostato debe colocarse en **OFF** para conectar o desconectar el cordón eléctrico del tomacorrientes o para cambiar la herramienta neumática.



Funcionamiento (Continuacion)

- Regulador El regulador controla la cantidad de presión de aire expulsada por la manguera.
- Válvula de seguridad ASME Esta válvula automáticamente libera el aire si la presión del tanque excede el valor máximo fijado de fábrica.
- Tubería de descarga Esta tubería transporta el aire comprimido del cabezal a la válvula de chequeo. Esta tubería se calienta excesivamente durante el uso. Para evitar quemaduras graves, nunca la toque.
- Válvula de chequeo Esta válvula solo permite que el aire entre al tanque y evita que éste se regrese al cabezal.
- Mango Diseñado para mover el compresor.
- Llave de drenaje Esta válvula está ubicada debajo del tanque. Úsela para drenar la humedad del tanque diaria-mente, para evitar que el tanque se oxide.

Reduzca la presión del tanque a menos de 0,69 bar, después drene la humedad del tanque diariamente para evitar que se oxide. Para drenar los tanques abra la llave ubicada debajo del tanque.

ANTES DE CADA PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE FUNCIONAMIENTO

- 1. Gire la perilla del regulador totalmente hacia la izquierda.
- 2. Conecte la manguera de aire a la salida del regulador.
- Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición OFF (apagado).
- 4. Enchufe el cable de corriente.
- Gire el interruptor de encendido/apagado a la posición AUTO (encendido) y deje que el compresor funcione hasta que alcance la presión de apagado automático.
- Conecte la boquilla para inflar neumáticos u otra herramienta al extremo de la manguera.
- Gire la perilla del regulador hacia la derecha hasta la presión deseada para la herramienta que esté usando.

HUMEDAD EN EL AIRE COMPRIMIDO

La humedad que se acumula en el aire comprimido se convierte en gotas a medida que sale del cabezal del compresor de aire. Cuando el nivel de humnedad es muy alto o cuando el compresor ha estado en uso continuo por mucho tiempo, ésta se acumulará en el tanque. Al usar una pistola pulverizadora de pintura o una rociadora de arena, la humedad saldrá a través de la manguera mezclada con el material que esté rociando.

IMPORTANTE: Esta condensación ocasionará manchas en la superficie pintada, especialmente cuando esté pulverizando pinturas que no sean a base de agua. Al rociar arena ésta ocasionará que la arena se aglutine y obstruya la pistola, reduciendo su eficacia. Para eliminar este problema, instale un filtro en la línea de aire (MP3105), lo más cerca posible de la pistola.

Ciclo de encendido/apagado del compresor

En la posición AUTO (encendido), el compresor bombea aire dentro el tanque. Cuando se alcanza la presión de apagado ("corte" preestablecido), el compresor se apaga automáticamente.

Si se deja el compresor en la posición AUTO (encendido) y el aire sale del tanque al usar una boquilla para inflar neumáticos, una herramienta, etc., el compresor se reiniciará automáticamente a su presión de "corte" preestablecida. Cuando se use una herramienta en forma continua, el compresor cumplirá un ciclo de encendido y apagado en forma automática.

En la posición OFF (apagado), el interruptor de presión no puede funcionar y el compresor no se pondrá en funcionamiento. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición OFF cuando conecte o desconecte el cable de corriente del tomacorriente.


PARA CONECTAR/DESCONECTAR EL COMPRESOR PORTÁTIL

Para desconectar el tanque pequeño del tanque grande

- Retire la manguera de conexión halando hacia atrás el anillo del acople (este no es un acople neumático normal; no saldrá aire del acople o del empalme).
- 2. Desatornille la perilla
- 3. Incline hacia atrás el tanque grande y hale el tanque pequeño para desenganchar el fondo de los dos tanques (Figura 6).
- 4. Vuelva a colocar la perilla en el tanque grande para el almacenamiento.

Para conectar el tanque pequeño al tanque grande

1. Alinee las patas de los dos tanques de manera que el soporte de la pata



del tanque pequeño quepa dentro la apertura del soporte de la pata del tanque grande.

2. Incline
hacia atrás
y deslice
hacia
adelante
el tanque
grande de
manera
que los
pasadores
de
montaje
del tanque
grande
entren el



los orificios del tanque pequeño (Figura 7).

- 3. Vuelva a conectar la perilla para sujetar el mango del tanque pequeño al tanque grande.
- 4. Vuelva a conectar la manguera de conexión.

Nota: Si hay presión de aire en cualquiera de los dos tanques, puede ser difícil empujar el acople sobre el empalme

Funcionamiento (Continuacion)

VALVULA DE SEGURIDAD ASME

A ADVERTENCIA

Nunca desconec-

te o trate de ajustar la válvula de seguridad ASME.

Revise la válvula de seguridad siguiendo los siguientes pasos:

- 1. Enchufe el compresor y hágalo funcionar hasta que se alcance la presión de corte (consulte Funcionamiento).
- 2. Usando gafas de protección, tire del anillo de la válvula de seguridad (vea las Figuras 4 y 8)



para liberar la presión del tanque del compresor. Use su otra mano para desviar el aire que se mueve a gran velocidad y evitar que le dé en el rostro.

3. Esta válvula de seguridad debería cerrarse automáticamente a 2,76 bar -3,45 bar. Si la válvula de seguridad no deja salir aire cuando tira del anillo o si no se cierra automáticamente. DEBE ser reemplazada.


AADVERTENCIA

Se debe reemplazar la válvula de seguridad si no se puede accionar o si tiene una fuga de aire después de liberar el anillo.

MANÓMETROS

El manómetro a la izquierda de regulador indica la presión de aire que pasa por la manguera (y por cualquier herramienta conectada al extremo de la manguera).

El manómetro a la derecha de regulador indica la presión de aire en el tanque.



Mantenimiento

AADVERTENCIA

Desconecte el cordón eléctrico del tomacorrientes y libere toda la presión del sistema antes de tratar de instalar, darle servicio, cambiar de lugar o darle cualquier tipo de mantenimiento.

Este compresor se debe chequear con frecuencia para ver si tiene algún tipo de problemas y le debe dar el siguiente mantenimiento antes de cada uso.

1. Apaque el compresor y libere la presión del sistema. Para liberar la presión del sistema, tire del anillo de la válvula de seguridad ASME (vea las Figuras 4 y 8). Desvíe el aire cubriendo la válvula con una mano mientras tira del anillo con la otra mano.) Tire del anillo hasta vaciar el tanque.

APRECAUCION

Cuando se abra la fválvula de seguridad con presión en el tanque, se liberará una gran cantidad de aire que se mueve a gran velocidad. Use gafas de seguridad Z87.1 aprobadas por

- 2. Drene la humedad del tanque abriendo la válvula de drenaje debajo del tanque (Figura 4). Incline el tanque para eliminar toda la humedad.
- 3. Limpie el polvo y la suciedad del tanque, las líneas de aire y la cubierta de la bomba, mientras el compresor continúa apagado (OFF).


CAMBIOS DE ACEITE

- 1. Encienda el compresor de modo que el aceite se caliente. Desenchufe la unidad.
- 2. Coloque un recipiente debajo del extremo del cabezal.
- 3. Desconecte la unidad del tomacorrientes (Figura 4). Quítele el tapón del orificio de lubricación y vierta el aceite dentro del recipiente. Vire un poco la unidad para drenar el aceite completamente.
- 4. Colóquele el tapón al orificio de drenaje, llene el cabezal de aceite hasta que el medidor le indique que está lleno (full). Use aceite sintético Chevron 5W-30, aceite Mobil 1 5W-30 ó aceite sintético para motores

- 10W-30 en este compresor. Si usa otros tipos de aceite podría tener problemas para encenderlo.
- 5. Cambie el aceite cada 50 horas de

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE ENTRADA DE AIRE

Remoción, inspección y cambio -(Figura 10). El filtro de entrada deberá retirarse v verificarse en forma periódica.



del filtro de entrada

Un filtro de aire obstruido puede disminuir el rendimiento del compresor y provocar su recalentamiento.

- 1. Gire la cubierta del filtro hacia la izquierda y retírela.
- 2. Retire el filtro e inspecciónelo.
- 3. Si el filtro está sucio u obstruido. cámbielo.
- 4. Vuelva a instalar el filtro y la cubierta.

IMPORTANTE: Para prevenir que el exceso de pulverización atore el filtro, coloque la unidad tan lejos del área de pulverización como le permita la manguera.

SECCIÓN DEL PROTECTOR DE LA **SOBRECARGA**

APRECAUCION

Fste compre-

sor está equipado con un protector manual contra sobrecarga que apagará el motor cuando éste se sobrecargado.

Si el protector apaga el motor con mucha frecuencia puede ser por lo siguiente:

- 1. Voltaje bajo.
- 2. El filtro de aire está atascado.
- 3. La ventilación es inadecuada.

APRECAUCION

Si se activa el

protector de sobrecarga, se debe dejar enfriar el motor durante 30 minutos antes de reiniciarlo manualmente. El dispositivo para reiniciar el motor está ubicado en uno de los lados de la bomba del compresor (ver Figura 4).

Compresor lubricado con aceite

ALMACENAMIENTO

- 1. Drene la humedad del tanque.
- 2. Cuando no esté en uso, guarde el compresor en un lugar fresco y seco.
- 3. Desconecte la manguera y cuélguela con los extremos abiertos hacia abajo, para permitir que drene toda la humedad.

Guía de diagnóstico de averías

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a tomar
El compresor no funciona	1. El interruptor está en la posición OFF (apagado) 2. No hay corriente eléctrica en el	 Asegúrese de que el compresor esté enchufado y que el interruptor esté en la posición ON (encendido). Revise el disyuntor o fusible en el panel de electricidad.
	tomacorriente de la pared 3. El compresor alcanzó la presión de corte automático	Libere aire del tanque hasta que el compresor se reinicie automáticamente.
	Motor sobrecargado	 Deje enfriar el compresor durante aproximadamente 30 minutos y luego presione el dispositivo para reiniciar el motor. Asegúrese de que el compresor esté funcionando er un área limpia y bien ventilada.
	5. Interruptor de presión defectuoso	5. Cambie el interruptor de presión.
El motor zumba pero no enciende o funciona lento	Válvula de retención defectuosa Válvula de descarga defectuosa (en el interruptor de presión)	Repare o reemplace. Repare o reemplace.
	3. Bajo voltaje	 Verifique el voltaje en el tomacorriente de pared con un voltímetro.
	 Conexiones eléctricas sueltas Calibre del cable o largo del cordón de extensión incorrectos 	 Verifique todas las conexiones eléctricas. Verifique el cuadro del cordón de extensión para ver el correcto uso del mismo.
	 Condensador del motor defectuoso Bobinado del motor en corto circuito o abierto 	6. Reemplace el condensador7. Vuelva a colocar el ensamble del motor.A PELIGRO
		No desensamble la válvula de retención con aire en el tanque; purgue el tanque.
El fusible sale/ el disyuntor falla a menudo	Fusible de tamaño incorrecto, circuito sobrecargado	 Verifique que el fusible sea el adecuado. Use un fusible de tiempo de retardo. Desconecte los demás accesorios eléctricos del circuito, o haga funcionar el compresor en su propio ramal del circuito.
	Calibre del cable o largo del cordón de extensión incorrectos Válvula de retención defectuosa	 Verifique el cuadro del cordón de extensión para ver el correcto uso del mismo. Repare o reemplace.
	Valvula de l'eterición defectuosa Válvula de descarga defectuosa (en el interruptor de presión)	4. Repare o reemplace.
	5. Condensador del motor defectuoso6. Motor en cortocircuito o atascado	5. Reemplace el condensador6. Vuelva a colocar el ensamble del motor.
		▲ PELIGRO
		No desensamble la válvula de retención con aire en el tanque; purgue el tanque.
El protector térmico de obrecarga detiene el	1. Bajo voltaje	Verifique el voltaje en el tomacorriente de pared con un voltímetro.
funcionamiento reiteradamente	 Calibre del cable o largo del cordón de extensión incorrectos 	Verifique el cuadro del cordón de extensión para ver el correcto uso del mismo.
	 Filtro de entrada obstruido Falta de ventilación adecuada/ temperatura ambiente demasiado alta 	 Limpie o reemplace el filtro. Mueva el compresor a un área bien ventilada.
	5. Válvula de retención defectuosa 6. Válvula de descarga defectuosa (en el	5. Repare o reemplace.6. Repare o reemplace.
	interruptor de presión) 7. Fallaron las válvulas del compresor	7. Reemplace el ensamble de la válvula. A PELIGRO
		No desensamble la válvula de retención con aire en el

tanque; purgue el tanque.

Guía de diagnóstico de averías (Continuación)

Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a tomar
Golpeteos, zumbidos, y/o vibración excesiva.	 Pernos de montaje sueltos El tanque no está nivelado El cilindro o pistón está desgastado/marcado 	 Ajuste los pernos. Utilice una cuña/objeto fuerte para poner el tanque a nivel. Reemplace o repare según sea necesario.
La presión del tanque disminuye cuando se apaga el compresor	 Válvula de drenaje floja Fugas en la válvula de retención Conexiones flojas en los accesorios, tubería, etc. 	 Ajuste. Retire la válvula de retención. Limpie o reemplace. Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Si detecta una fuga, (1) ajuste o (2) retire las conexiones y aplique cinta para tuberías en las roscas, y vuelva a ensamblar.
	4. Fugas del tanque	4. Revise el tanque en busca de fugas con una solución de agua y jabón. Si detecta una fuga, se deberá reemplazar el tanque con una pieza de repuesto original. A PELIGRO No desensamble la válvula de retención con aire en el
		tanque; purgue el tanque.
El compresor funciona en forma continua y la salida de aire es más baja que la presión de descarga normal/baja.	 Uso excesivo de aire, el compresor es demasiado pequeño Filtro de entrada obstruido Conexiones flojas en los accesorios, tubería, etc. 	 Disminuya el uso o compre una unidad que ofrezca una entrega de aire mayor (SCFM). Limpie o reemplace. Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Si detecta una fuga, (1) ajuste o (2) retire las conexiones y aplique cinta para tuberías en las roscas, y
	4. Fugas del tanque5. Válvulas rotas6. Aro del pistón desgastado	 vuelva a ensamblar. 4. Revise el tanque en busca de fugas con una solución de agua y jabón. Si detecta una fuga, se deberá reemplazar el tanque con una pieza de repuesto original. 5. Reemplace las válvulas del compresor según sea necesario. 6. Reemplace el pistón y el cilindro.
Exceso de humedad en el aire de descarga	Demasiada agua en el tanque Humedad elevada	1. Drene el tanque. 2. Llévelo a un área menos húmeda, utilice un filtro de aire de línea. NOTA: La condensación de agua no es una causa para el mal funcionamiento del compresor.
El compresor funciona en forma continua y la válvula de seguridad se abre cuando aumenta la presión	 Presostato defectuoso Válvula de seguridad defectuosa 	 Reemplace el interruptor. Cambie la válvula de retención con un repuesto original.
Arranques y paradas excesivas (encendido automático)	 Demasiada condensación en el tanque Conexiones flojas en los accesorios, tubería, etc. 	 Drene con más frecuencia. Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón. Si detecta una fuga, (1) ajuste o (2) retire las conexiones y aplique cinta para tuberías en las roscas, y vuelva a ensamblar.
	3. Fugas del tanque	3. Revise el tanque en busca de fugas con una solución de agua y jabón. Si detecta una fuga, se deberá reemplazar el tanque con una pieza de repuesto original. A PELIGRO
		No desensamble la válvula de retención con aire en el tanque; purgue el tanque.
Fuga de aire en la válvula	Válvula de retención atascada en la	Repare o cambie la válvula de retención.
de descarga en el interruptor de presión	posición de abierto 2. Válvula de descarga atascada en la posición de abierto	2. Repare o cambie la válvula de descarga.
		No desensamble la válvula de retención con aire en el tanque; purgue el tanque

Compresor lubricado con aceite

Garantía Limitada

- 1. DURACIÓN: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se especifica a continuación: Productos Estándard (Standard Duty) Un año; Productos Resistentes (Serious Duty) -Dos años; Productos Robustos (Extreme Duty) Tres años; Los compresores marca Maxus tienen una garantía de 5 (cinco) años.
- QUIEN OTORGA ESTA GARANTÍA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
- 3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTÍA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA: Cualquier compresor de aire Campbell Hausfeld.
- 5. COBERTURA DE LA GARANTÍA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
- 6. LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA:
 - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquéllas de comerciabilidad e IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTÁN LIMITADAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL PÁRRAFO DE DURACIÓN. Si el compresor de aire es empleado para uso comercial (uso diario durante la operación normal de una empresa), industrial (funcionamiento diario en una fábrica), o para renta, la garantía será aplicable durante 90 (noventa) días a partir de la fecha de compra. La garantía de los compresores Robustos (Extreme Duty) no se limita a los 90 (noventa) días cuando éstos se usen para trabajos de contratistas. La garantía de los compresores marca Maxus no se limita a los 90 (noventa) días cuando éstos se usen para trabajos comerciales y de contratistas. La garantía de los compresores de cuatro cilindros de una y dos etapas no se limita a los 90 (noventa días) cuando éstos se usen para trabajos comerciales o industriales. En algunos estados no se permiten las limitaciones a la duración de una garantía implícita, por lo cual las limitaciones antedichas pueden no ser aplicables en su caso.
 - B. CUALQUIER PÉRDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable
 - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al compresor.
 - D. Los servicios requeridos antes de la entrega tales como: ensamblaje, aceite o lubricantes y ajustes.
 - E. Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como:lubricantes, filtros, empaques, etc.
 - F. Los motores de gasolina están específicamante excluidos de la cobertura de esta garantía limitada. El comprador debe seguir las clausulas de la garantía otorgada por el fabricante del motor de gasolina que se suministra con el producto.
 - G. Artículos adicionales no cubiertos bajo esta garantía:
 - 1. Todos los Compresores
 - a. Cualquier componente dañado durante el envío o cualquier daño ocasionado por haber instalado u operado la unidad bajo condiciones contrarias a lo indicado en las instrucciones para instalar u operar la unidad o daños ocasionados por el contacto con herramientas o los alrrededores.
 - b. Daños del cabezal o las válvulas ocasionados por la lluvia, humedad excesiva, agentes corrosivos u otros contaminantes.
 - c. Daños de apariencia que no afecten el funcionamiento del compresor.
 - d. Tanques oxidados, incluyendo pero no limitado al óxido debido al drenaje inadecuado u agentes corrosivos en el ambiente.
 - e. Motores eléctricos, válvulas de chequeo y presostatos después del primer año a partir de la fecha de compra.
 - f. Llaves de drenaje
 - q. Daños debidos al alambrado incorrecto o conexión a cicuitos con voltaje inadecuados para la unidad.
 - h. Otros artículos no enumerados pero considerados de desgaste general.
 - i. Presostatos, controles de flujo de aire y válvulas de seguridad cuyos parametros fijados de fábrica se modifiquen.
 - 2. Compresores lubricados
 - a. Daños del cabezal o las válvulas debidos al uso de aceites no especificados.
 - b. Daños del cabezal o las válvulas debidos a cualquier contaminación del aceite o por no haber seguido las instrucciones de lubricación.
 - 3. Compresores con bandas/ de accionamiento directo/ motores de gasolina
 - a. Bandas
 - b. Daños de los anillos debido al mantenimiento inadecuado del filtro.
 - c. Ajustes manuales de los instrumentos de carga/descarga y válvula de estrangulación.
- 7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTÍA: Reparar o reemplazar, como lo decida el Garante, el compresor o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente, durante el período de validez de la garantía
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTÍA:
 - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
 - B. Entregar o enviar los compresores de aire portátiles o componentes lal Centro de Servicio autorizado Campbell Hausfeld más cercano. Los gastos de flete, de haberlos, deben ser pagados por el comprador.
 - C. Tener cuidado al utilizar el producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario.
- 9. CUÁNDO EFECTUARÁ EL GARANTE LA REPARACIÓN O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTÍA: La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos.
 Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también

puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. o de un país a otro.